

Légende:

- 1 = Phare de gauche (incorporé)
- 2 = Batterie
- 3 = Phare de droite (à l'extérieur)
- 4 = Génératrice
- 5 = Connecteur de conducteurs (à l'avant)
- 6 = Démarreur
- 7 = Témoin de préchauffage
- 8 = Commutateur à plusieurs voies
- 9 = Coffret de commutation
- 10 = Commutateur «Feu de Stop»
- 11 = Clignotant – feu d'encombrement – de gauche
- 12 = Feu AR, feu de stop, clignotant, feu de plaque d'immatriculation, de gauche
- 13 = Prise de courant feux de remorque
- 14 = Connecteur de conducteurs, à gauche à l'arrière
- 15 = Feu AR, feu de stop, clignotant, de droite
- 16 = Connecteur de conducteurs, à droite à l'arrière
- 17 = Clignotant, feu d'encombrement, de droite
- 18 = Boîte à fusibles
- 19 = Témoin «Plein phare»
- 20 = Témoin de charge
- 21 = Témoin de pression d'huile
- 22 = (Tractomètre)
- 23 = Commutateur préchauffage et démarrage
- 24 = Prise de courant
- 25 = Boîte de commande des clignotants
- 26 = Téléthermomètre
- 27 = Clignotant 2ème remorque
- 28 = Clignotant 1ère remorque
- 29 = Clignotant tracteur
- 30 = Manoccontact
- 31 = Allumeur-bougie
- 32 = Phare de droite (à l'extérieur)
- 33 = Klaxon
- 35 = Phare de droite (incorporé)
- 36 = Vanne électro-magnétique