

# Informatie en Instructies

--

Deze individuele Shop Manual is een eenheid van een serie op landbouwwieltrekkers. Daarin staan de nodige specificaties en de korte maar procedurele gegevens die nodig zijn door een monteur bij het repareren van een tractor waarop hij nog geen ervaring heeft opgedaan.

Het materiaal is in een systematische volgorde gerangschikt te beginnen met een index die wordt gevolgd in-  
bemiddeld door een tabel van gecondenseerde service specificaties. Deze specificaties omvatten dimensies, pasvormen, klaringen en timing instructies. Volgende in volgorde van orde is de procedures sectie.

In de sectie procedures wordt de volgorde van de begint met het voorassysteem en de besturing en gaat naar de achteras. De laatste por-  
de afdeling procedures is gewijd aan de liftsystemen voor het opstijgen van stroom.  
Afgewisseld

waar nodig in deze sectie zijn extra specificaties met betrekking tot slijtage limieten, torqu-ing, enz.

## HOE DE INDEX TE GEBRUIKEN

Stel dat u de procedure voor R&R wilt weten (verwijderen en opnieuw installeren) van de motor Nokkenas. Uw eerste stap is om te kijken in de index onder de belangrijkste rubriek van ENGINE totdat u de vermelding "Cam-schacht." Lees nu naar rechts wanneer onder de kolom over de tractor die u repareert, u vindt u een getal dat het begin aangeeft paragraaf met betrekking tot de nokkenas. Om dit te lokaliseren gezocht paragraaf in de handleiding, draai de pagina's totdat de lopende index op de bovenste out-  
zij hoek van elke pagina bevat het nummer dat u zijn op zoek. In deze paragraaf vindt u de in-  
vorming met betrekking tot het verwijderen van de nokkenas.