

## Paragraaf 388 Cont.

van ventiellichaam Stuur de rolpen (18) uit, draai vervolgens de vlotterklep (16) los en verwijder afdichting (17). Stekker (7), afdichting (6), handvat pivot (22) en afdichting (23) kunnen worden verwijderd, als Nodig. Grondig reinigen en inspecteren van alle onderdelen. Als regelklepspoelen of spoeling

boringen in ventiel lichaam zijn overdreven gescoord of versleten, de volledige klep als- sembly moet worden vernieuwd als klep spoelen en lichaam zijn niet beschikbaar Afzonderlijk. Centering veer vrije lengte is 2.022 voor detent type regelkleppen, of 2.157 voor niet-detent type regelkleppen. Vernieuw de centeringsveren als deze wezenlijk verschillen van

## FORD

of als ze tekenen van breuken of vervorming vertonen. Inspecteer ook de klepveer (4) en regelveer (34) op tekenen van breuk of distortion en vernieuw indien nodig. Gebruik alle nieuwe "O"-ringen en afdichtingen, smeer onderdelen en reassemble door de demontageprocedure om te draaien.